



ANBAU- / GEBRAUCHS- / SERVICE- UND WARTUNGS- ANLEITUNG

MONO- / DUO- SYSTEME

HSM Präzisionsteile & Sicherheitssysteme GmbH

85119 Ernsgaden – Im Gewerbegebiet 8

Tel. +49 (0) 84 52 72 68-0

TÜV CERT DIN EN ISO 9001:2000


www.hsm.systems

INHALTSVERZEICHNIS


	Seite
Gebrauchsanweisung „ERS“	2 – 3
Wichtiger Hinweis „ERS/HRS-E/HRS“	4 – 9
Wichtiger Hinweis „HRS-E“ Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20	10 – 13
Wichtiger Hinweis Klappbügel „ERS/HRS-E“	14 – 16
Wichtiger Hinweis „HRS-E“ Jungheinrich EFG-DHac	17 – 20
Fehler – Ursache – Beheben	21 – 22
Service / Wartung „ERS“	23
Allgemeiner Hinweis	23
Gebrauchsanweisung „HRS/HRS-Duo“ – „HRS-E/HRS-E-Duo“	24
Service / Wartung „HRS/HRS-Duo“ – „HRS-E/HRS-E-Duo“	25
Einstellmaß Federvorspannung „HRS/HRS-Duo“	26
Einbauposition Federdruckstück	27
Federbefestigung „HRS/HRS-E“	28
Federbefestigung „ERS“	29
Einbauposition Gasfeder „HRS/HRS-Duo“ – „HRS-E/HRS-E-Duo“	30
Einbauposition Gasfeder „HRS-Duo“ – „HRS-E-Duo“	31
Ersatzteile „HRS-Mono“	32 – 34
Ersatzteile „HRS-Duo“	35 – 37
Ersatzteile „HRS-E-Mono“	38 – 40
Ersatzteile „HRS-E-Duo“	41 – 43
Ersatzteile „HRS-E-Duo-Schwenk“	44 – 46
Ersatzteile „ERS“	47 – 49
Übersicht Befestigungshalter für Sitzbefestigung	50
Übersicht Befestigungshalter für Dachbefestigung	51
Übersicht Befestigungshalter Duo-Systeme	52
Bügeloptionen „HRS/HRS-E/ERS“	53 – 60
Bügeloptionen „HRS-Duo/HRS-E-Duo“	61 – 64
Wellenoptionen „HRS/HRS-E/ERS“	65

Gebrauchsanweisung – Rückhaltesystem „ERS“

- Fahrzeug nie ohne funktionsfähiges Rückhaltesystem benutzen
- Rückhaltesystem nach jedem Unfall von einem autorisierten Fachpersonal überprüfen lassen
- keine Veränderungen am Rückhaltesystem vornehmen
- bei Fahrzeugen mit Armlehnen muss die Oberkante des rechten Schutzbügels mind. 200 mm oberhalb der Armlehne abgesenkt werden, oder ein optionaler Schutzbügel montiert werden.
- das Maß 90 mm zwischen Bügel und Sitzfläche ist unter Belastung (Körpergewicht des Fahrer/in) einzustellen, dieses Maß darf auf keinen Fall überschritten werden um die Betriebssicherheit zu gewährleisten
- das Fahren ohne geschlossenem Rückhaltesystem ist nicht erlaubt, bei Fahrbeginn an Steigungen ist das Rückhaltesystem vor Fahrbeginn notfalls von Hand zu schließen.



- vor Fahrbeginn muss die Funktion des Rückhaltesystems überprüft werden
- der Arretierungsknopf (1) darf nicht eingerastet sein




Sitzposition einnehmen

Schalt Schlüssel auf „EIN“ drehen


- nach dem Lösen der Feststellbremse schließen sich beide Sicherheitsbügel links und rechts selbsttätig und verriegeln automatisch
- es ist darauf zu achten, dass sich die Sicherheitsbügel frei bewegen können
- nach dem Anziehen der Handbremse (Schalthebel auf Parkstellung) öffnen sich die Sicherheitsbügel automatisch
- der Schaltschlüssel darf erst nach dem Öffnen der Sicherheitsbügel auf „0“ gedreht und abgezogen werden

- bei Stromausfall kann das System durch Ziehen des Knopfes (2) entriegelt werden

Gebrauchsanweisung – Rückhaltesystem „ERS“



- die Sicherheitsbügel können dann von Hand nach hinten geschwenkt werden
- die Batterie- / Motorhaube kann nur bei nach vorne geschwenkten Bügel geöffnet werden, dazu muss man den Arretierungsknopf (1) einrasten und den Bügel von Hand nach vorne schwenken



- nach dem Schließen der Batterie- / Motorhaube muss der Arretierungsknopf (1) wieder von Hand ausgerastet werden

Verhalten in ungewöhnlichen Situationen

- droht das Fahrzeug zu kippen, keinesfalls versuchen abzuspringen, durch Abspringen besteht erhöhte Verletzungsgefahr

Richtiges Verhalten

- Oberkörper über das Steuerrad beugen
Steuerrad mit beiden Händen festhalten und mit den Füßen abstützen
Körper gegen die Fallrichtung neigen

Wichtiger Hinweis:

Typ: **„HRS / HRS-E“**

Motorhaube – Batterieabdeckung öffnen

- Handbremse feststellen
- Zündung „AUS“
- Zündschlüssel abziehen
- Fahrzeug verlassen – Bild 1
- Rückhaltesystem von Hand schließen – Bild 2 / 3
- Motorhaube-Batterieabdeckung entriegeln – Bild 5
- Motorhaube-Batterieabdeckung öffnen – Bild 6

Ladevorgang bzw. Wartungsarbeiten beginnen

Motorhaube – Batterieabdeckung schließen

- Motorhaube-Batterieabdeckung schließen
- Motorhaube-Batterieabdeckung verriegeln
- Rückhaltesystem von Hand öffnen
- Zündschlüssel einstecken

Mitgelieferten Aufkleber sichtbar anbringen

Wichtiger Hinweis:

Typ: **„ERS“**

Motorhaube – Batterieabdeckung öffnen

- Handbremse feststellen
- Zündung „AUS“
- Zündschlüssel abziehen
- Fahrzeug verlassen – Bild 1
- Rückhaltesystem von Hand schließen – Bild 2 / 3
- Rückhaltesystem am Arretierbolzen verriegeln - Bild 4
- Motorhaube-Batterieabdeckung entriegeln – Bild 5
- Motorhaube-Batterieabdeckung öffnen – Bild 6

Ladevorgang bzw. Wartungsarbeiten beginnen

Motorhaube – Batterieabdeckung schließen

- Motorhaube-Batterieabdeckung schließen
- Motorhaube-Batterieabdeckung verriegeln
- Rückhaltesystem am Arretierbolzen entriegeln
- Zündschlüssel einstecken
- Rückhaltesystem über Zündung „EIN“ oder von Hand öffnen

Mitgelieferten Aufkleber sichtbar anbringen

Richtiges Öffnen – Bild 1



Richtiges Öffnen – Bild 2



Richtiges Öffnen – Bild 3



Richtiges Öffnen – Bild 4



Richtiges Öffnen – Bild 5



Richtiges Öffnen – Bild 6




Falsches Öffnen – Bild 7



Falsches Öffnen – Bild 8



Falsches Schließen – Bild 9



Wichtiger Hinweis:

Durch nicht beachten der Hinweise Bild 1 – 6, Kollision am Schutzdach, dadurch kann eine Beschädigung des Rückhaltesystems auftreten

Wichtiger Hinweis:

Typ: „HRS-E“ Steinbock JE – 10-15 / LE – 16-20

Batterieabdeckung öffnen

- Handbremse feststellen
- Zündung „AUS“
- Zündschlüssel abziehen
- Fahrzeug verlassen – Bild 1
- Fahrersitz nach vorne schieben – Bild 2
- Orangen Klemmbügel lösen – Bild 3
- Geöffnetes Rückhaltesystem entriegeln und seitlich nach links bis Anschlag verschieben – Bild 3 / Bild 4 / Bild 5
- Rückhaltesystem vom Hand schließen – Bild 6
- Batterieabdeckung entriegeln
- Batterieabdeckung öffnen – Bild 6

Ladevorgang bzw. Wartungsarbeiten beginnen

Batterieabdeckung schließen

- Batterieabdeckung schließen
- Batterieabdeckung verriegeln
- Rückhaltesystem von Hand öffnen
- Geöffnetes Rückhaltesystem seitlich nach rechts verschieben und einrasten
- Orangen Klemmbügel festziehen
- Fahrersitz in gewünschte Position schieben
- Zündschlüssel einstecken

Richtiges Öffnen – Bild 1 **HRS-E Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20**



Richtiges Öffnen – Bild 2

HRS-E Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20



Richtiges Öffnen – Bild 3
HRS-E Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20



Verriegelung

Oranger Klemmbügel

Richtiges Öffnen – Bild 4
HRS-E Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20



entriegeln und geöffnetes Rückhaltesystem nach links bis zum Anschlag verschieben

Richtiges Öffnen – Bild 5
HRS-E Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20



Rückhaltesystem nach links bis zum Anschlag verschieben

Richtiges Öffnen – Bild 6
HRS-E Steinbock JE – 10-15/LE – 16-20



vor Öffnen der Batterieabdeckung Rückhaltesystem von Hand schließen

Wichtiger Hinweis:

Typ: **„HRS-E“ - Klappbügel**

Motorhaube – Batterieabdeckung öffnen

- Handbremse feststellen
- Zündung „AUS“
- Zündschlüssel abziehen
- Fahrzeug verlassen – Bild 1
- Klappbügel nach innen klappen – Bild 2
- Rückhaltesystem von Hand schließen – Bild 3
- Motorhaube-Batterieabdeckung entriegeln
- Motorhaube-Batterieabdeckung öffnen – Bild 4

Ladevorgang bzw. Wartungsarbeiten beginnen

Motorhaube – Batterieabdeckung schließen

- Motorhaube-Batterieabdeckung schließen
- Motorhaube-Batterieabdeckung verriegeln
- Klappbügel nach außen klappen und verriegeln
- Rückhaltesystem von Hand öffnen
- Zündschlüssel einstecken

Wichtiger Hinweis:

Typ: **„ERS“ - Klappbügel**

Motorhaube – Batterieabdeckung öffnen

- Handbremse feststellen
- Zündung „AUS“
- Zündschlüssel abziehen
- Fahrzeug verlassen – Bild 1
- Klappbügel nach innen klappen – Bild 2
- Rückhaltesystem von Hand schließen – Bild 3
- Rückhaltesystem am Arretierbolzen verriegeln
- Motorhaube-Batterieabdeckung entriegeln
- Motorhaube-Batterieabdeckung öffnen – Bild 4

Ladevorgang bzw. Wartungsarbeiten beginnen

Motorhaube – Batterieabdeckung schließen

- Motorhaube-Batterieabdeckung schließen
- Motorhaube-Batterieabdeckung verriegeln
- Klappbügel nach außen klappen
- Rückhaltesystem am Arretierbolzen entriegeln
- Zündschlüssel einstecken
- Rückhaltesystem über Zündung „EIN“ oder von Hand öffnen

Richtiges Öffnen – Klappbügel - Bild 1



Richtiges Öffnen – Klappbügel – Bild 2



Richtiges Öffnen – Klappbügel – Bild 3



Richtiges Öffnen – Klappbügel – Bild 4



Wichtiger Hinweis:

Typ: „HRS-E“ Jungheinrich EFG-DHac 10-15

Batterieabdeckung öffnen

- Handbremse feststellen
- Zündung „AUS“
- Zündschlüssel abziehen
- Fahrzeug verlassen – Bild 1
- Arretierbolzen der linken Seite ziehen und System nach außen schwenken – Bild 2
- Arretierbolzen der rechten Seite ziehen und System nach außen schwenken – Bild 2
- Heckscheibe öffnen – Bild 3
- Batterieabdeckung entriegeln
- Batterieabdeckung öffnen – Bild 4

Ladevorgang bzw. Wartungsarbeiten beginnen


Batterieabdeckung schließen

- Batterieabdeckung schließen
- Batterieabdeckung verriegeln
- Rückhaltesystem nach innen schwenken und verriegeln (beide Seiten)
- Zündschlüssel einstecken

Richtiges Öffnen – Jungheinrich EFG-DHac 10-15 – Bild 1



Richtiges Öffnen – Jungheinrich EFG-DHac 10-15 - Bild 2



Arretierbolzen

System
schwenken

Richtiges Öffnen – Jungheinrich EFG-DHac 10-15 – Bild 3



Richtiges Öffnen – Jungheinrich EFG-DHac 10-15 – Bild 4



Hinweis:

Typ: „HRS-E-Duo“ Linde 386

Vor dem Öffnen der Batterieabdeckung muss das Rückhaltesystem geöffnet sein !

Achtung: Bei Nichtbeachtung kann dies Beschädigungen an der Gasfeder verursachen!

E R S

Fehler	Ursache	Beheben
Rückhaltesystem ohne Funktion	- An Handbremse Näherungs-/Mikroschalter defekt - Keine Versorgungsspannung vorh. - Bei Näherungsschalter an Handbremse ist Schaltabstand max. 2 mm zu groß - Keilriemen gerissen oder nicht gesp. - Getriebemotor defekt - Steuerungseinheit defekt - Steckverbindungen nicht in Ordnung bzw. Kabel gequetscht - Sicherung oder Spannungsversorgung 12/24 Volt defekt	- Überprüfung "LED"-Leuchte, Näherungs-/ Mikroschalter ggf. erneuern 12/24 Volt Spannung prüfen. (80/48-24Volt Spann.) - Schaltabstand auf max. 2 mm einstellen bzw. überprüfen - Keilriemen ggf. erneuern bzw. mit 1,0 Nm vorspannen - Getriebemotor erneuern - Steuerungseinheit erneuern - Steckverbindung überprüfen, Kabel auf Quetschstellen überprüfen - Sicherung oder Spannungsversorgung überprüfen
In kurzen Zeitabständen verliert der Keilriemen seine Vorspannung	Verbindungsschraube von Motorbefestigung lose	- Keilriemen ggf. erneuern bzw. mit 1,0 Nm vorspannen - Alle Verbindungsschrauben von Motorbefestigung überprüfen bzw. nachziehen
Beim Schließen der Schutzbügel starkes rückfedern an Endposition	- Keilriemen nicht richtig gespannt - Verbindungsschrauben von Motorbefestigung lose - Gewichtsausgleichsfeder gebrochen	- Keilriemen ggf. erneuern bzw. mit 1,0 Nm vorspannen - Alle Verbindungsschrauben von Motorbefestigung überprüfen bzw. nachziehen - Feder erneuern
Schutzbügel öffnet verzögert oder öffnet nicht bzw. zu langsam oder erreicht nicht die geöffnete Stellung	- Keilriemen nicht richtig gespannt - Verbindungsschrauben von Motorbefestigung lose	- Keilriemen ggf. erneuern, bzw. mit 1,0 Nm vorspannen - Alle Verbindungsschrauben von Motorbefestigung überprüfen bzw. nachziehen
Automatische Verriegelung verriegelt nicht	- Keilriemen ist mit mehr als 1 N/m vorgespannt - Spiralspannstift von Schalnocke abgeschert - Verriegelungsbolzen verbogen	- Keilriemen mit 1 N/m vorspannen und automatische Verriegelung überprüfen - Spiralspannstift erneuern - Verriegelungsbolzen erneuern

Hinweis:

Typ: „ERS“

Fehler:

nach dem Abstellen des Staplers über das Zündschloss schließt das Rückhaltesystem nach kurzer Zeit selbsttätig.

Ursache:

Die Stromversorgung von 24 Volt wurde an Dauerstrom angeschlossen (nicht über Zündschloss) und der Eingang der Steuerung, Rückhaltesystem geöffnet / geschlossen wurde über die SPS des Gabelstaplers angeschlossen und nicht über den mitgelieferten Mikroschalter.

- Während die Stromversorgung des Rückhaltesystems immer aufrecht gehalten wird, auch nach Anstellen des Gabelstaplers über das Zündschloss, wird der Eingang Rückhaltesystem geöffnet/geschlossen über die SPS geschaltet, die nach kurzer Zeit, nach dem Abstellen des Fahrzeugs über das Zündschloss, stromlos ist.
- Das Rückhaltesystem schließt selbsttätig.

Beheben:

- mitgelieferten Mikroschalter verwenden
- wenn der Eingang Rückhaltesystem geöffnet / geschlossen über SPS des Fahrzeugs geschaltet wird, darf das Rückhaltesystem nicht an Dauerstrom angeschlossen werden, sondern muss mit Abstellen des Gabelstaplers über das Zündschloss stromlos sein.

Service und Wartung für Rückhaltesystem „ERS“ automatisch

- falls bei größeren Servicearbeiten der Fahrersitz beim Öffnen der Batterie- / Motorhaube stört, sollte dieser vorher abgenommen werden
- bei jährlicher UVV-Prüfung ist das Rückhaltesystem zu überprüfen
- die Riemenvorspannung ist mit 1N/m vorgegeben, nach dem Spannen ist zu prüfen, ob das System automatisch verriegelt, falls nicht ist die Vorspannung zu groß
- die Garantieleistung der Originalbauteile beträgt 6 Monate

Allgemeiner Hinweis

Achtung:

Bitte ziehen Sie alle mitgelieferten Schrauben und Muttern mit dem richtigen Drehmoment an, dass Sie aus folgender Tabelle entnehmen können:

Gewinde	Anzugsdrehmoment
M5	6 Nm
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	49 Nm
M12	86 Nm

Gebrauchsanweisung – Rückhaltesystem mechanisch

„HRS/HRS-Duo“ – „HRS-E/HRS-E-Duo“

- Fahrzeug nie ohne funktionsfähiges Rückhaltesystem benutzen
- Rückhaltesystem nach jedem Unfall von einem autorisierten Fachpersonal überprüfen lassen
- keine Veränderungen am Rückhaltesystem vornehmen
- das Maß 90 mm zwischen Bügel und Sitzfläche ist unter Belastung (Körpergewicht des Fahrer/in) einzustellen, dieses Maß darf auf keinen Fall überschritten werden um die Betriebssicherheit zu gewährleisten
- das Fahren ohne geschlossenem Rückhaltesystem ist nicht erlaubt, bei Fahrbeginn an Steigungen ist das Rückhaltesystem vor Fahrbeginn notfalls von Hand zu schließen



- vor Fahrbeginn muss die Funktion des Rückhaltesystems überprüft werden

HRS/HRS-Duo:

- zum Öffnen linken Bügel nach innen drücken und gleichzeitig nach oben schwenken, nach loslassen des Bügels schwenkt dieser selbsttätig nach vorne und verriegelt

HRS-E/HRS-E-Duo:

- zum Öffnen linken Bügel nach innen drücken und gleichzeitig nach oben schwenken, dadurch wird der Fahrbetrieb gesperrt, nach schließen des Systems wird der Fahrbetrieb freigegeben

Verhalten in ungewöhnlichen Situationen


- droht das Fahrzeug zu kippen, keinesfalls versuchen abzuspringen, durch Abspringen besteht erhöhte Verletzungsgefahr

Richtiges Verhalten

- Oberkörper über das Steuerrad beugen
Steuerrad mit beiden Händen festhalten und mit den Füßen abstützen
Körper gegen die Fallrichtung neigen

Service und Wartung für Rückhaltesystem mechanisch **„HRS/HRS-Duo“ – „HRS-E/HRS-E-Duo“**

- falls bei größeren Servicearbeiten der Fahrersitz beim Öffnen der Batterie- / Motorhaube stört, sollte dieser vorher abgenommen werden
- bei halbjährlicher UVV / FEM-Prüfung ist das Rückhaltesystem zu überprüfen
- die Garantieleistung der Originalbauteile beträgt 6 Monate



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist untersagt. Haftung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

HSM Hans Saueremann
GmbH & Co.KG
Maschinenbau
im Gewerbegebiet B
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne
Toleranz-
angabe nach
DIN ISO
2768"mittel"

Maßstab: 1:2

Gewicht: Kg

Datum	Name
Bearb.: 28.11.2003	-
Gepr.: --.--.2002	-
Norm.:	-
Ko.-Nr.:	-

Bedienungsanleitung



DRW-File


Blatt

1


1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name


Modell: BUEGEL_LH_HS-300-028	Ers. d.:




Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten. <table><tr><td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr><tr><td>Bearb.:</td><td>08.12.2003</td><td>-</td></tr><tr><td>Gepr.:</td><td>---,---,2002</td><td>-</td></tr><tr><td>Norm.:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ko.-Nr.:</td><td></td><td></td></tr></table>  Zust. Änderung Datum Name					Datum	Name	Bearb.:	08.12.2003	-	Gepr.:	---,---,2002	-	Norm.:			Ko.-Nr.:			HSM Hans Saueremann gmbh&Co.KG Maschinenbau Im Gewerbegebiet 8 D 85119 Ernsgraben Telefon: 08452/7268-0		Masse ohne Toleranz- angabe nach DIN ISO 2768 "mittel"	Maßstab: 1:1	Gewicht: Kg
					Datum	Name																	
				Bearb.:	08.12.2003	-																	
				Gepr.:	---,---,2002	-																	
				Norm.:																			
Ko.-Nr.:																							
Bedienungsanleitung			-																				
DRW-File Einbaupos_Fed.Druckstueck Modell: EINBAUPOS_DRUCKSTUECK			Blatt 1																				
			1 Bl.																				
Ers. d.:																							

1	2	3	4
A	Federbefestigung HRS/HRS-E kurzer Schenkel an Welle langer Schenkel an Deckel HSH-300.06		A
B			B
C	HRS Bügel HS-100.29/ HS-100.29-30 HRS Bügel HS-100.35 HRS-E		C
D	bei HRS - Rohrbügel muß selbsttätig in Position "geschlossen" gehen bei HRS-E - Rohrbügel muß geöffnet bleiben		D
E	bei HRS-E - Rohrbügel muß geöffnet bleiben		E

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung bleibt dem Hersteller vorbehalten. Die Weiterverbreitung ist untersagt. Die Nachfertigung ist untersagt. Die Weiterverbreitung ist untersagt. Die Weiterverbreitung ist untersagt.	HSM Hans Saueremann GmbH & Co. KG Maschinenbau Im Gewerbegebiet 8 D 85119 Ernsgraben Telefon: 08452/7268-0	Masse ohne Toleranz- angabe nach DIN ISO 2768 mittel	Masstab: 1:1	Gewicht: 3.504 Kg																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Zust.</th> <th style="width: 10%;">Änderung</th> <th style="width: 10%;">Datum</th> <th style="width: 10%;">Name</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>			Zust.	Änderung	Datum	Name																																									Federbefestigung HRS/HRS-E	
Zust.	Änderung	Datum	Name																																													
			DRW-File	Blatt 1 1 Bl.																																												
Modell: FEDEREINHAENGUNG_HRS			Ers. d.:																																													



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichkeit oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.				HSM Hans Saueremann GmbH & Co. KG Maschinenbau im Gewerbegebiet B D-85119 Ernsgraben Telefon: 08452 7268-0		Masse ohne Toleranz- angabe nach DIN ISO 2768-mittel		Masstab: 1:1		Gewicht: Kg	
				Datum		Name		Bedienungsanleitung			
				Bearb.: 08.12.2003		-					
				Gepr.: .../.../2002		-					
				Norm.:							
				Ko.-Nr.:				DRW-File Federbefestigung ERS			
				Modell: BEFESTIGUNG_FEDER_ERS Ers. d.:				Blatt 1 1 Bl.			
Zust.	Änderung	Datum	Name								



Alle Urheberrechte an dieser Zeichnung gehen auf die
Verfälschung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts
an Dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf
keinerlei andere Zwecke, als die dem Empfänger anvertraut
wurden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den
Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung
verbleiben.

HSM Hans Saueremann
GmbH & Co. KG
Maschinenbau
Im Gewerbegebiet 8
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne
Toleranz-
angabe nach
DIN ISO
2768 "mittel"


Maßstab: 1:2

Gewicht: Kg

	Datum	Name
Bearb.:	08.12.2003	-
Gepr.:	08.12.2002	-
Norm.:		
Ko.-Nr.:		
Zust.	Änderung	Datum Name

Bedienungsanleitung	
DRW-File	Blatt
Einbauposition Gasfeder Mono-System	
Modell: HSH-E--300-101	Ers. d.:
	Bl.





Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.				HSM Hans Sauerermann GmbH & Co.KG Maschinenbau im Gewerbegebiet 8 D 65119 Ernsgraben Telefon: 06452/7268-0	Masse ohne Toleranz- angabe nach DIN ISO 2768"mittel"	Masstab: 1:2	Gewicht: Kg
				Datum Name	Bedienungsanleitung		
				Bearb.: 17.12.2003 -			
				Gepr.: ---.---.2002 -			
				Norm.: Ko.-Nr.:			
						DRW-File Einbauposition Gasfeder Duo System	Blatt 1 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Modell: HSH-E--300-101 Ers. d.:			

		1	2	3	4
A					
B					
C					
D	42	1	Schraube	DIN7991-8.8, M6x16	verzinkt
	41	2	Schraube	DIN912-8.8, M6x12	verzinkt
	40	1	Schraube	DIN912-8.8, M6x25	verzinkt
	39	1	Schraube	DIN912-8.8, M6x8	verzinkt
	38	1	Zylinderstift	DIN 6325, Ø6x24	
	37	1	Verschlußstopfen	GPN 610 U6	Kunststoff
	36	1	Federndes Druckstück	Art.Nr.:1612021	M12x28
E	35	1	Abdeckkappe	Art.Nr.:AA11.9S12.7B	Ø12x15
	34	1	Kunstleder RH mit Kasch.7mm	HS-100.30	
	33	1	Rohrbügel RH	HS-100.28	
	32	1	Rollspannstift	ISO 8748, Ø6x40	gelb chromatiert
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer	Bemerkung


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört HSM. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf fernher ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut wurden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

HSM Hans Saueremann
GmbH & Co.KG
Maschinenbau
im Gewerbegebiet 8
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne
Toleranz-
angabe nach
DIN ISO
2768"mittel"

Mastab: 1:10		Gewicht: Kg
Ersatzteile		
DRW-File HRS- Mono Modell: HSH-R20-48IS24		Blatt 3 3 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name
-------	----------	-------	------



Hersteller: HSM Hydraulische Systeme GmbH 42699 Solingen, Germany Tel: +49 (0) 212 650-0 Fax: +49 (0) 212 650-2000 E-Mail: info@hsm-hydraulik.de Web: www.hsm-hydraulik.de		Modell: HRS-Mono Teil-Nr.: 481524 Rev. A	
Bestell-Nr.: 481524 Zeichnung-Nr.: 481524 Stückzahl: 1		Material-Nr.: 481524 Gewicht: 1 kg	
Hersteller: HSM Hydraulische Systeme GmbH 42699 Solingen, Germany Tel: +49 (0) 212 650-0 Fax: +49 (0) 212 650-2000 E-Mail: info@hsm-hydraulik.de Web: www.hsm-hydraulik.de		Modell: HRS-Mono Teil-Nr.: 481524 Rev. A	

	1	2	3	4	
A	31	4	Kerbstift	DIN 1472 Ø5x30 verzinkt	
	30	1	Bolzen	HSH-300.93	
	29	2	Scheibe	HSH-300.44	
	28	1	Druckfeder	HSH-300.42	
	27	1	Druckfeder	HSH-300.41	
B	26	1	Verriegelungsstift	HSH-300.38	
	25	1	Verriegelungsplatte LH ZB	HSH-300.252	
	24	1	Kunstleder LH mit Kasch.7mm	HS-100.31	
	23	1	Rohrbügel LH	HS-100.29	
	22	1	Rahmen RH	HSH-300.251	
C	21	1	Rahmen LH	HSH-300.250	
	20	1	Halter ZB RH	HSH-300.226	
	19	1	Halter ZB LH	HSH-300.225	
	18	2	Leiste	HSH-300.234	
	17	2	Haltebolzen	HSH-300.214	
D	16	1	Gasdämpfer 50 N	HSH-300.08	
	15	2	Zylinderstift	DIN 6325 Ø6x24	
	14	2	Abdeckkappe	Art.Nr. AA11.9S12.7B Ø12x15	
	13	2	Federndes Druckstück	Art.Nr. 1612021 M12x28	
	12	1	Anretierbolzen	HSH-300.222	
E	11	4	Rillenkugellager	6205 25x52x15	
	10	1	Achse LH	HSH-300.237	
	9	1	Achse RH	HSH-300.236	
	8	1	Lagersitz ZB RH	HSH-300.221	
	7	1	Lagersitz ZB LH	HSH-300.220	
	6	2	Abdeckplatte für Deckel	HSH-300.95	
	5	1	Deckel Duo	HSH-300.07	
	4	2	Deckel RH	HSH-300.06	
	3	2	Nocke	HS-100.25	
	2	1	Deckel LH	HS-100.07	
	1	2	Verschlußstopfen	GPN300 V19 schwarz Kunststoff	
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer	Bemerkung

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf fernern ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

HSM Hans Saueremann GmbH & Co.KG
Maschinenbau
Im Gewerbegebiet 8
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 "mittel"

Masstab: 1:10

Gewicht: -


				Datum	Name	Ersatzteile	
				Bearb.: 05.09.2003	Berger		
				Gepr.: ---:---:2002	-		
				Norm.:			
				Ko.-Nr.:			
c	19 und 20 geändert	26.02.07	Berger			DRW-File	Blatt 2
b	7.8.19.20 geändert	03.01.07	Berger				
a	aktualisiert	07.12.06	Berger				
Zust.	Änderung	Datum	Name			Modell: HSH-351-352-12KA	Ers. d.:



HRS-Duo


13 Bl.

	1	2	3	4	
A					
B					
C					
D					
E	38	1	Rollspannstift	ISO 8748, Ø6x40	gelb chromatiert
	37	1	Platte für Bügel RH und LH	HS-1000.005	
	36	1	Kunstleder RH mit Kasch.7mm	HS-100.30	
	35	1	Rohrbügel RH	HS-100.28	
	34	1	Rollspannstift	ISO 8750 A2, Ø4x20	
	33	1	Schraube	DIN 912-12.9, M8x75	verzinkt
	32	1	Sicherungsring	DIN 471 - 8x0.8	verzinkt
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer	Bemerkung
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut wurden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.			HSM Hans Sauerermann GmbH & Co. KG Maschinenbau Im Gewerbegebiet 8 D 85119 Ernsgraben Telefon: 08452/7268-0		Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 "mittel"
			Masstab: 1:10		Gewicht:
			Ersatzteile		
			DRW-File HRS-Duo Modell: HSH-351-352-12KA		
			Blatt 3 13 Bl.		
Zust.	Änderung	Datum	Name		
c	19 und 20 geändert	26.02.07	Bergen		
b	7.8.19.20 geändert	03.01.07	Bergen		
a	aktualisiert	07.12.06	Bergen		



Explosionszeichnung		Masstab 4:25	Gewicht:
Ersatzteile			
		Name HSM Datum 08.09.2003 Zeichner HSM Gepr. v. HSM	
1. 01.01.2003 2. 01.01.2003 3. 01.01.2003 4. 01.01.2003 5. 01.01.2003 6. 01.01.2003 7. 01.01.2003 8. 01.01.2003 9. 01.01.2003 10. 01.01.2003 11. 01.01.2003 12. 01.01.2003 13. 01.01.2003 14. 01.01.2003 15. 01.01.2003 16. 01.01.2003 17. 01.01.2003 18. 01.01.2003 19. 01.01.2003 20. 01.01.2003 21. 01.01.2003 22. 01.01.2003 23. 01.01.2003 24. 01.01.2003 25. 01.01.2003 26. 01.01.2003 27. 01.01.2003 28. 01.01.2003 29. 01.01.2003 30. 01.01.2003 31. 01.01.2003 32. 01.01.2003 33. 01.01.2003 34. 01.01.2003 35. 01.01.2003 36. 01.01.2003 37. 01.01.2003 38. 01.01.2003		1. 01.01.2003 2. 01.01.2003 3. 01.01.2003 4. 01.01.2003 5. 01.01.2003 6. 01.01.2003 7. 01.01.2003 8. 01.01.2003 9. 01.01.2003 10. 01.01.2003 11. 01.01.2003 12. 01.01.2003 13. 01.01.2003 14. 01.01.2003 15. 01.01.2003 16. 01.01.2003 17. 01.01.2003 18. 01.01.2003 19. 01.01.2003 20. 01.01.2003 21. 01.01.2003 22. 01.01.2003 23. 01.01.2003 24. 01.01.2003 25. 01.01.2003 26. 01.01.2003 27. 01.01.2003 28. 01.01.2003 29. 01.01.2003 30. 01.01.2003 31. 01.01.2003 32. 01.01.2003 33. 01.01.2003 34. 01.01.2003 35. 01.01.2003 36. 01.01.2003 37. 01.01.2003 38. 01.01.2003	
1. 01.01.2003 2. 01.01.2003 3. 01.01.2003 4. 01.01.2003 5. 01.01.2003 6. 01.01.2003 7. 01.01.2003 8. 01.01.2003 9. 01.01.2003 10. 01.01.2003 11. 01.01.2003 12. 01.01.2003 13. 01.01.2003 14. 01.01.2003 15. 01.01.2003 16. 01.01.2003 17. 01.01.2003 18. 01.01.2003 19. 01.01.2003 20. 01.01.2003 21. 01.01.2003 22. 01.01.2003 23. 01.01.2003 24. 01.01.2003 25. 01.01.2003 26. 01.01.2003 27. 01.01.2003 28. 01.01.2003 29. 01.01.2003 30. 01.01.2003 31. 01.01.2003 32. 01.01.2003 33. 01.01.2003 34. 01.01.2003 35. 01.01.2003 36. 01.01.2003 37. 01.01.2003 38. 01.01.2003		1. 01.01.2003 2. 01.01.2003 3. 01.01.2003 4. 01.01.2003 5. 01.01.2003 6. 01.01.2003 7. 01.01.2003 8. 01.01.2003 9. 01.01.2003 10. 01.01.2003 11. 01.01.2003 12. 01.01.2003 13. 01.01.2003 14. 01.01.2003 15. 01.01.2003 16. 01.01.2003 17. 01.01.2003 18. 01.01.2003 19. 01.01.2003 20. 01.01.2003 21. 01.01.2003 22. 01.01.2003 23. 01.01.2003 24. 01.01.2003 25. 01.01.2003 26. 01.01.2003 27. 01.01.2003 28. 01.01.2003 29. 01.01.2003 30. 01.01.2003 31. 01.01.2003 32. 01.01.2003 33. 01.01.2003 34. 01.01.2003 35. 01.01.2003 36. 01.01.2003 37. 01.01.2003 38. 01.01.2003	

	1	2	3	4
A				
B				
C				
43	1	Kabelsatz	HSH-E-300.300	
42	1	Schraube	DIN7991-8.8. M6x16	verzinkt
41	2	Schraube	DIN912-8.8. M6x12	verzinkt
40	1	Schraube	DIN912-8.8. M6x25	verzinkt
39	1	Schraube	DIN912-8.8. M6x8	verzinkt
38	1	Zylinderstift	DIN 6325, Ø6x24	
37	1	Verschlußstopfen	GPN 610 U6	Kunststoff
36	1	Federndes Druckstück	Art.Nr.:1612021	M12x28
35	1	Abdeckkappe	Art.Nr.:AA11.9S12.7B	Ø12x15
34	1	Kunstleder RH mit Kasch.7mm	HS-100.30	
33	1	Rohrbügel RH	HS-100.28	
32	1	Rollspannstift	ISO 8748, Ø6x40	gelb chromatiert
Pos.	Stück	Benennung	Nummer	Bemerkung
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört als Vor- rstellung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Vervielfältigung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung verbehalten.		HSM Hans Saueremann GmbH & Co.KG, Maschinenbau im Gewerbegebiet 8 D 85119 Ernsgraben Telefon: 08452/7268-0	Masse ohne Toleranz- angabe nach DIN ISO 2768"mittel"	Masstab: 1:10 Gewicht: Kg
		Datum Bearb.: 20.11.2003 Gepr.:2002 Norm: Ko.-Nr.:	Name: Berger	
		Ersatzteile		
			DRW HRS – E – Mono	Blatt 3 3 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Modell: HSH-E-R20-481S24 Ers. d.:



	1	2	3	4	
A					A
B					B
C					C
D	40	1	Halter	HSH-E-300.316	
	39	1	Kabelsatz	HSH-E-300.330	
	38	1	Rollspannstift	ISO 8748, Ø6x40	gelb chromatiert
	37	1	Platte für Bügel RH und LH	HS-1000.005	
	36	1	Kunstleder RH mit Kasch.7mm	HS-100.30	
	35	1	Rohrbügel RH	HS-100.28	
	34	1	Rollspannstift	ISO 8750 A2, Ø4x20	
E	33	1	Schraube	DIN 912-12.9, M8x75	verzinkt
	32	1	Sicherungsring	DIN 471 - 8x0.8	verzinkt
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer	Bemerkung

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf fernher ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu keinem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

HSM Hans Saueremann GmbH & Co.KG.
Maschinenbau
Im Gewerbegebiet 8
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768"mittel"

Masstab: 1:10		Gewicht:	
Ersatzteile			
c 19 und 20 geändert 26.02.07 Berger b 7.8,19,20 geändert 03.01.07 Berger a aktualisiert 06.12.06 Berger		DRW-File HRS-E-Duo	
Zust. Änderung Datum Name		Blatt 3 14 Bl.	

Modell: HSH-E-351-352-12KA Ers. d.

	1	2	3	4
A	31	1	Befestigungshalter LH	HSH-E-300.360-1
	30	1	Befestigungshalter RH	HSH-E-300.361-1
	29	1	Kunstleder LH mit Kasch.7mm	HS-100.31-k
	28	1	Rohrbügel LH	HS-100.29-k
	27	5	Bolzen	HSH-300.93
B	26	1	Kunstleder RH mit Kasch.7mm	HS-100.30
	25	1	Rohrbügel RH	HS-100.28
	24	2	Scheibe	HSH-300.44
	23	2	Haltebolzen	HSH-300.214
	22	4	Schraube	HSH-E-300.350-5
C	21	1	Abdeckblech LH	HSH-E-300.350-4
	20	1	Abdeckblech RH	HSH-E-300.351-3
	19	1	Befestigungsplatte RH	HSH-E-300.361-2
	18	1	Grundplatte RH	HSH-E-300.351-2
	17	2	Buchse	HSH-300.223
D	16	2	Anschlag	HSH-E-300.350-3
	15	1	Befestigungsplatte LH	HSH-E-300.360-2
	14	1	Grundplatte LH	HSH-E-300.350-2
	13	1	Verriegelungsplatte LH ZB	HSH-300.252
	12	1	Verriegelungsstift	HSH-300.38
E	11	1	Platte für Bügel RH und LH	HS-100.121
	10	1	Halter	HSH-E-300.316
	9	1	Lagersitz ZB LH	HSH-300.220
	8	1	Lagersitz ZB RH	HSH-300.221
	7	1	Achse RH	HSH-300.236
	6	1	Achse LH	HSH-300.237
	5	2	Abdeckplatte für Deckel	HSH-300.95
	4	2	Nocke	HS-100.25
	3	2	Deckel RH	HSH-300.06
	2	1	Deckel Duo	HSH-300.07
	1	1	Deckel LH	HS-100.07
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer
				Bemerkung
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört uns. Vervielfältigung ist untersagt. Mitteilung des Zeichnungsinhalts an Dritte ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu einem anderen Zweck, als sie dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.			HSM Hans Saueremann GmbH & Co.KG, Maschinenbau Im Gewerbegebiet 8 D 85119 Ernsgraben Telefon: 08452/7268-0	Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mittel
			Masstab:	Gewicht: Kg
			Ersatzteile	
			HRS-E-Duo-Schwenk	
			Modell: HSH-E-EPG-DFAC550-660-4880K	Ers. d.:
			Blatt 2	3 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	

	1	2	3	4		
A					A	
B					B	
C					C	
D	46	3	Anretierbolzen	HSH-300.222	D	
	45	1	Kabelsatz	HSH-E-300.331		
	44	1	Schraube	DIN 912-12.9. M8x75		verzinkt
	43	2	Abdeckkappe	Art.Nr.AA11.9S12.7B		Ø12x15
	42	2	Federndes Druckstück	Art.Nr. 1612021		M12x28
	41	5	Sicherungsring	DIN 471 - 8x0.8		verzinkt
	40	2	Zylinderstift	DIN 6325 Ø6x24		
	39	4	Rillenkugellager	6205		25x52x15
	38	1	Gasdämpfer 200N	HSH-E-300.101		
	37	1	Druckfeder	HSH-300.42		
E	36	1	Druckfeder	HSH-300.41	E	
	35	1	Rollspannstift	ISO 8750 A2. Ø4x20		
	34	1	Rollspannstift	ISO 8748. Ø6x40		gelb chromatiert
	33	4	Kerbstift	DIN 1472 Ø5x30		verzinkt
	32	2	Verschlußstopfen	GPN300V18		Kunststoff
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer		Bemerkung

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört der HSM Hans Sauerermann GmbH & Co.KG. Vervielfältigung ist untersagt. Mitteilung des Zeichnungsinhalts an Dritte ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung zu keinem anderen Zweck, als sie den Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

HSM Hans Sauerermann GmbH & Co.KG.
Maschinenbau
Im Gewerbegebiet B
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768"mittel"

Masstab:	Gewicht:	Kg
Ersatzteile		

NDW-File

HRS-E-Duo-Schwenk

Blatt 3

Modell: HSH-E-EPG-0FA550-660-4880K

Ers. d.:

3 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name

	1	2	3	4
	31			
	30			
	29			
A	28	1 Halter ZB	HSE-100.66	A
	27	1 Hebel für Handentriegelung	HSE-100.53	
	26	1 Platte für Handentriegelung	HSE-100.54	
	25	1 Radienscheibe	HSE-100.52	
	24	1 Druckfeder	HSE-100.51	
	23	1 Scheibe	HSE-100.57	
B	22	1 Verriegelungsbolzen	HSE-100.49	B
	21	1 Nocke	HS-100.25	
	20	1 Rückzugsfeder rechts gewickelt	HSE-100.34	
	19	1 Kunstleder LH mit Kasch.7mm	HS-100.40-35	
	18	1 Rohrbügel LH	HS-100.35	
	17	1 Montageblech	HSE-100.59	
	16	1 Welle	HSE-100.16	
C	15	1 Distanzbuchse lang	HS-100.24	C
	14	1 Deckel LH	HS-100.07	
	13	1 Kunstleder RH mit Kasch.7mm	HS-100.30	
	12	1 Rohrbügel RH	HS-100.28	
	11	2 Platte für Bügel ZB	HS-100.121	
	10	1 Riemenscheibe Motor	HSE-100.17	
	9	1 Kurvenscheibe	HSE-100.50	
D	8	1 Deckel RH	HSE-100.05	D
	7	1 Halter für Bero	HSE-100.56	
	6	1 Halter LH	HS-100.144	
	5	2 Befestigungsplatte	HS-100.116	
	4	1 Halter RH	HS-100.143	
	3	1 Motorplatte	HSE-100.22	
E	2	1 Stellwinkel ZB	HSE-100.21	E
	1	1 Rahmen ZB	HS-100.33	
	Pos.	Stück	Benennung	Nummer
				Bemerkung
		HSM Hans Saueremann GmbH & Co.KG, Maschinenbau im Gewerbegebiet B D 85119 Ernsgraben Telefon: 08452/1268-0		Masstab: 1:10
		Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768"mittel"		Gewicht: Kg
		Datum		Einzelteile
		Name		
		Bearb.: 26.11.2003		
		Gepr.: --,--,2002		
		Norm.:		
		Ko.-Nr.:		DRW-File
				
				ERS - Mono
				Blatt 2
				3 Bl.
				Modell: HSE-R20-4BIS24 Ers. d.:

	1	2	3	4
A				
B				
50	1	Zylinderstift	DIN 6325. $\varnothing 6 \times 40$	
49	2	Rillenkugellager	6205	25x52x15
48	1	Anretierbolzen	Nr.:45206D	
47	1	Abdeckkappe	Art.Nr.:AA11.9S12.7B	$\varnothing 12 \times 15$
46	1	Federndes Druckstück	Art.Nr.:1612021	M12x28
45	1	Steuerung	AS-MS-2408	
44	2	Tülle	Art.Nr.14.70.243	$\varnothing 8 \times \varnothing 4.0$
43	1	Antriebsmotor	HSE-100.42	
42	1	Gewindestift	DIN913. M6x16	verzinkt
41	1	Zylinderstift	DIN 6325. $\varnothing 8 \times 40$	
40	1	Rändelknopf	Art.Nr.:24A1506	$\varnothing 15$ M6
39	1	Keilriemen	Typ8x430	
38	1	Abdeckhaube	HS-100.19	
37	5	Kerbstift	DIN 1472. $\varnothing 5 \times 30$	verzinkt
36	2	Rollspannstift	ISO 8748. $\varnothing 6 \times 40$	gelb chromatiert
35	4	Verschlußstopfen	GPN 300 V18	Kunststoff
34	1	Kabelsatz ERS	HSE-100.43	
33	1	Kabelsatz	HSE-400.02	
32	1	Spannungswandler	HSE-400.01	
Pos.	Stück	Benennung	Nummer	Bemerkung


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung gehört der HSM. Vervielfältigung ist unzulässig. Mitteilung des Zeichnungsinhalts oder Zugänglichmachung oder Überlassung der Zeichnung an dritte Personen ist nicht gestattet. Die Zeichnung darf ferner ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu keinem anderen Zweck, als die dem Empfänger anvertraut worden ist, nicht benutzt werden. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.

HSM Hans Saueremann GmbH & Co.KG.
Maschinenbau
im Gewerbegebiet 8
D 85119 Ernsgraben
Telefon: 08452/7268-0

Masse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768* mittel

Masstab: 1:10	Gewicht: Kg															
<table border="1"> <tr><td></td><td>Datum</td><td>Name</td></tr> <tr><td>Bearb.:</td><td>26.11.2003</td><td>Berger</td></tr> <tr><td>Gepr.:</td><td>20.11.2002</td><td></td></tr> <tr><td>Norm.:</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ko.-Nr.:</td><td></td><td></td></tr> </table> DRW ERS - Mono Modell: HSE-R20-48IS24			Datum	Name	Bearb.:	26.11.2003	Berger	Gepr.:	20.11.2002		Norm.:			Ko.-Nr.:		
	Datum	Name														
Bearb.:	26.11.2003	Berger														
Gepr.:	20.11.2002															
Norm.:																
Ko.-Nr.:																
Blatt 3 3 Bl. Ers. d.:																

Zust.	Änderung	Datum	Name



Befestigungshalter Monosysteme

1. Sitzbefestigungen:

HSM – Nummer	Fahrersitztype
HS-100.80 HS-100.81	Grammer: MSG 12, MSG 20 ohne Joystick, MSG 30, MSG 65, MSG 85, MSG 95, EuroSeat, GS1
HS-100.84 HS-100.85	Grammer: KAB 303; Fully Alto Seat, MSG 85/260 MSG 85, MSG 85/721, SGL 27
HS-100.86 HS-100.87	Grammer MSG 20 mit Joystick
HS-100.88 HS-100.89	Original Nissan Sitz BEGE 9300L
HS-100.90 HS-100.91	Original Yale Sitz Original Hyster Sitz
HS-100.92 HS-100.93	Toyota Grammer MSG 30 Clark Korea Sitz / Original Mitsubishi Sitz
HS-100.95	Batterie / Motorhaubenbefestigung
HS-100.130 HS-100.131	ISRINGHAUSEN 2300 / LR mit mittiger Sitzverstellung
HS-100.132 HS-100.133	ISRINHAUSEN 6000 mit mittiger Sitzverstellung
HS-100.134 HS-100.135	KAB: KAB 211 KAB: XH2
HS-100.136 HS-100.137	ISRINHAUSEN 7001 mit mittiger Sitzverstellung
HS-100.138 HS-100.139	Original OM-Pimespo Sitz, BT-Seat, C.O.B.O-Sitz
HS-100.141 HS-100.142	Nystrom Sitz 81 – 36-
HS-100.143 HS-100.144	ISRINGHAUSEN 2400 mit mittiger Sitzverstellung
HS-E-300.310	Steinbock / Jungheinrich JE/LE 3-Pfosten
HS-100.145 HS-100.146	Grammer: MSG 12; MSG 85 / 328 mm, MSG 20, Clark Elektro, MSG 85, MSG 30, MSG 95, EuroSeat
HS-100.152 HS-100.153	Original Komatsu Sitz
HS-100.161 HS-100.162	Sable-Seat
HS-100.165 HS-100.166	Mitsubishi-Seat
HS-100.167 HS-100.168	Daewoo/Doosan-Seat
HS-100.171 HS-100.172	Cargo BT
HS-100.173 HS-100.174	Michigan Seat old style M905
HS-100.175 HS-100.176	Yale / Hyster Sitz für Tiefe Haube
HS-100.177 HS-100.178	GS 12
HS-100.179 HS-100.180	Michigan Seat new style M91A

Befestigungshalter Monosysteme

2. Dachbefestigung:

HSM – Nummer	Stapler – Type
HS-600.11 HS-600.12 HS-600.155	Still R50 – 10
HS-600.11 HS-600.12 HS-600.160	Still R50 – 12-15
HS-600.11 HS-600.12 HS-600.155 HS-600.21	Linde 323
HS-700.20	Linde 335 ERS-System
HS-600.11 HS-600.12 HS-600.20	Linde 330 / 331 / 332


Befestigungshalter Duo – Systeme

HSM – Nummer	Staplertype
HSH-300.212 HSH-300.215 HSH-300.230	Linde 324
HSH-300.253 HSH-300.254	Linde 350
HSH-300.225 HSH-300.226 HSH-300.250 HSH-300.251	Linde 351 / 352 , Linde 331 Linde 312/313/314/315/316/317/318 Still R70 – 16-30 Hyster S4.00-S7.00 / Hyster H4.00-H7.00 Daewoo D25 – D40 Daewoo G30 Komatsu FD 30 Toyota 4 FD / 4 FG Hyster A1,50 Yale ERP 10/12/15 RCF
HSH-300.253 HSH-300.254	Linde 350 DUO
HSH-300.270 HSH-300.271	Jungheinrich DFG / TFG
HSH-300.260 HSH-300.261	Linde 335
HSH-300.265 HSH-300.266 HSH-300.267 HSH-300.268	Lugli Gallileo
HSH-300.280 HSH-300.281	Linde 392 Linde 393 Linde 394 Duo
HSH-300.290 HSH-300.291	Hyster E1.50-3.20 XM Toyota 7FB / 7FBH Steinbock CD / CL
HSH-E-300.350 HSH-E-300.351	Jungheinrich EFG-DHac
HSH-300.367 HSH-300.368 HSP-1500.081	Linde 386 / 391
HSH-300.268 HSP-1500.081	Linde 386 / 391
HSH-300.380 HSP-1500.081	Linde 386 Schwenksystem
HSH-E-300.370 HSH-E-300.371	Still R20
HSH-E-300.380 HSH-E-300.381	Linde 350/351/352 Toyota 7FGCU

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS




Bügel rechts HS-100.28




Bügel rechts HS-100.28-k

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS




Bügel rechts HS-100.38



Bügel rechts HS-100.149

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS



Bügel links


HS-100.29




Bügel links

HS-100.29-k

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS




Bügel links HS-100.29-30



Bügel links HS-100.35

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS



Bügel links HS-100.37



30 mm Verbreiterung rechts ERS/HRS-E/HRS HS-700.30

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS




30 mm Verbreiterung links ERS HS-700.31



Bügelhalter HS-100.121

Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS



50 mm Verbreiterung „Klappbügel“ links ERS HS.100.170



Bügelhalter links HRS-E / HRS HSH-300.27


Bügeloptionen HRS/HRS-E/ERS



50 mm Verbreiterung „Klappbügel“ links HRS-E


HSH-300.170

Bügeloptionen HRS-Duo / HRS-E-Duo



Bügel links

HS-100.29



Bügel links

HS-100.29-30

Bügeloptionen HRS-Duo / HRS-E-Duo



Bügel links


HS-100.29-k




Bügel rechts

HS-100.28

Bügeloptionen HRS-Duo / HRS-E-Duo




Bügel rechts HS-100.38



Bügel links HS-100.37

Bügeloptionen HRS-Duo / HRS-E-Duo



Bügelhalter links HRS-E-Duo / HRS-Duo

HSH-300.252



Bügelhalter

HS-100.121

Wellenoptionen HRS/HRS-E/ERS

Welle	A	B	Gesamtlänge	System
HSH-300.16	329	525,5	854,5	HRS / HRS-E
HSH-300.17	359	525,5	884,5	HRS / HRS-E
HSH-300.50	329	490,5	819,5	HRS / HRS-E
HSH-300.51	329	406,5	735,5	HRS / HRS-E
HSH-300.52	329	346,5	675,5	HRS / HRS-E
HSH-300.53	329	470,5	799,5	HRS / HRS-E
HSH-300.54	359	490,5	849,5	HRS / HRS-E
HSH-300.55	359	470,5	829,5	HRS / HRS-E
HSH-300.56	384	490,5	874,5	HRS / HRS-E
HSH-300.57	384	460,5	844,5	HRS / HRS-E
HSH-300.58	359	406,5	765,5	HRS / HRS-E
HSH-300.59	403	446,5	849,5	HRS / HRS-E
HSH-300.60	373	362,5	735,5	HRS / HRS-E
HSH-300.61	403	481,5	884,5	HRS / HRS-E
HSH-300.62	373	481,5	854,5	HRS / HRS-E
HSH-300.63	359	460,5	819,5	HRS / HRS-E
HSH-300.64	359	376,5	735,5	HRS / HRS-E
HSH-300.65	359	346,5	705,5	HRS / HRS-E
HSE-100.14	322,5	406,5	729	ERS
HSE-100.15	322,5	525,5	848	ERS
HSE-100.16	322,5	490,5	813	ERS
HSE-100.18	362,5	460,5	823	ERS
HSE-100.19	322,5	470,5	793	ERS
HSE-100.20	377,5	490,5	868	ERS
HSE-100.23	377,5	460,5	838	ERS
HSE-100.24	352,5	406,5	759	ERS
HSE-100.25	366,5	481,5	848	ERS
HSE-100.26	366,5	446,5	813	ERS
HSE-100.29	352,5	495,5	848	ERS
HSE-100.30	352,5	460,5	813	ERS
HS-1000.005	351	458	809	ERS
HS-1100.001	358	458	816	HRS / HRS-E
HS-1300.001	358	522,5	880,5	HRS / HRS-E
HS-1200.001	351	524	875	ERS

